

Verlegeanleitung: Parkett richtig verlegen (PDF-Inhalt)



Parkettleger Fachbetrieb
Wolfgang Lützow
21259 Otter
Am Brink 13

0171 525 15 25
04182 80 69 255

Verlegeanleitung für Parkett

Schritt für Schritt erklärt – für Heimwerker & DIY-Enthusiasten

Benötigte Werkzeuge & Materialien

- Zollstock & Bleistift
 - Wasserwaage
 - Zugeisen
 - Schlagklotz
 - Abstandskeile
 - Stichsäge oder Laminatschneider
 - Parkettboden (Klickparkett oder verklebbar)
 - Trittschalldämmung & ggf. Dampfbremse
 - Sockelleisten & Montagezubehör
-

Schritt 1: Untergrund vorbereiten

- Der Untergrund muss **trocken, sauber und eben** sein.
 - Unebenheiten mit Ausgleichsmasse korrigieren.
 - Bei mineralischen Untergründen: **Dampfbremse** auslegen.
 - Anschließend die **Trittschalldämmung** vollflächig verlegen.
-

Schritt 2: Parkett akklimatisieren

- Lass das Parkett **48 Stunden im Raum** liegen, in dem es verlegt wird.
- Raumtemperatur: ca. 18–24 °C, Luftfeuchtigkeit: 40–60 %.

- Kartons erst kurz vor der Verlegung öffnen.
-

Schritt 3: Erste Reihe verlegen

- Beginne in der linken Raumecke, mit der Nut zur Wand.
 - Verwende **Abstandskeile** (10–15 mm Dehnungsfuge).
 - Richte die erste Reihe **absolut gerade** aus – sie ist die Basis!
-

Schritt 4: Weitere Reihen verlegen

- Verlege die Dielen im **Versatz** (z. B. 1/2 oder 1/3).
 - Mit Schlagklotz und Zugeisen vorsichtig zusammenfügen.
 - Achte auf exakte Fugen – kein Spalt, kein Überstand.
-

Schritt 5: Letzte Reihe & Zuschnitt

- Miss den Abstand zur Wand sorgfältig.
 - Beachte die Dehnungsfuge auch an der letzten Reihe.
 - Dielen mit der Stichsäge auf Breite zuschneiden.
-

Schritt 6: Sockelleisten montieren

- Entferne die Abstandskeile.
 - Bringe die **Sockelleisten** an der Wand an, nicht am Boden!
 - Nutze Clips, Schrauben oder Kleber – je nach Leistenart.
-

Pflege-Tipp:

- Reinige den Boden mit einem nebelfeuchten Tuch.
- Verwende keine aggressiven Reiniger.
- Nutze Filzgleiter unter Möbeln, um Kratzer zu vermeiden.